

TE 70-ATC/AVR 04 Utilizzo con generatore

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per migliorare l'uso del tuo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

Il LED rosso lampeggia:

Indica un errore temporaneo, correlato principalmente alle condizioni ambientali, ad es.:

- Surriscaldamento
- Cattiva tensione di alimentazione a causa di sovratensione / sottotensione

Gli errori temporanei il più delle volte scompaiono dopo che le condizioni sono tornate alla normalità (temperatura e alimentazione).



Spia lampeggiante = errore temporaneo

Spia fissa = Service necessario o problema funzionale

Il LED rosso si accende in modo permanente

Indica l'attrezzo necessita della manutenzione ordinaria o indica un problema funzionale

- Scollegare l'utensile dall'alimentazione per 60 sec.
- Se l'errore critico è ancora presente dopo la riconnessione, lo strumento deve essere inviato in assistenza.

Raccomandazione per i generatori

La potenza del generatore deve essere sufficientemente elevata:

(P generatore = 2 x P attrezzo)

Classificazione del generatore:

- <2500 W non adatto per la maggior parte degli utensili elettrici (non abbastanza potente)
- 2500 W - 6000 W generatori a gas portatili (i vecchi generatori a volte creano problemi)
- 6000 W anche generatori diesel, generatori monofase e trifase (per lo più non problematici, ma attenzione con adattatori trifase a causa dei 400V fase-fase)
- Generatori trasportabili da 15000 W spesso montati su rimorchio o come container (senza problemi)

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..