

DX 6

Sostituzione pistone e tampone



Gentile Cliente,

Questa macchina è progettata per facilitare la manutenzione ordinaria e la sostituzione di piccole parti. E' possibile sostituire i componenti Pistone e Tampone autonomamente per ridurre al minimo i tempi di fermo e garantire la continuità del lavoro.

Per agevolarla ulteriormente, alleghiamo alcune immagini illustrative che mostrano come effettuare la sostituzione.

Se riscontra che la macchina si blocca durante l'utilizzo, controllare che il pistone o il tampone siano in buone condizioni. Questi due componenti possono essere sostituiti autonomamente.

	Premere il pulsante cerchiato di arancio e ruotare il caricatore per estrarlo	1
	Estrarre il caricatore con il pistone	2
	Estrarre il pistone dal caricatore	3
	Estrarre il tampone dal caricatore	4

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..