



Inchiodatrice DX 460 MX 72, DX 5, DX 6



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni. Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per un migliore utilizzo del suo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

Nel caso in cui i chiodi siano incastrati nella parte anteriore:

	• Estrai i propulsori dall'attrezzo
	• Rimuovi il caricatore dall'attrezzo premendo la clip e poi ruotando il caricatore • Togli i chiodi rimasti nel caricatore
	• Togli i chiodi incastrati con le pinze o altro strumento da taglio idoneo. Se non è possibile, fallo rientrare con un martello • Libera il chiodo con l'estrattore chiodi ed un martello ed elimina eventuali frammenti che fuoriescono dalla guida dell'inchiodatrice

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..