



DCH 180/200/300/300-X



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per migliorare l'uso del tuo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

Blocco del riavvio

A seguito di un'interruzione di corrente, la troncatrice per taglio a diamante, non si riavvia automaticamente. L'interruttore on/off deve essere rilasciato e, dopo circa un secondo, deve essere nuovamente premuto.

Protezione elettronica contro il sovraccarico

La troncatrice per taglio a diamante, è equipaggiata con una protezione elettronica contro il sovraccarico che, monitora l'assorbimento di corrente. Se l'assorbimento di corrente del motore diventa troppo elevato, ad Es. a causa di una forza di compressione eccessiva, la protezione elettronica contro il sovraccarico, disinserisce l'azionamento. Per riavviare l'attrezzo, occorre rilasciare l'interruttore on/off e, successivamente, azionarlo di nuovo.

Per evitare lo spegnimento della macchina, si consiglia di eseguire il processo di lavoro in modo continuativo, riducendo la forza di pressione, questo può evitare lo spegnimento dell'attrezzo.

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..