

ASSOCIARE IL PM 40-MG AL DISPOSITIVO PM A32

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni. Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per effettuare correttamente l'abbinamento tra il PM 40-MG e il dispositivo PM A32, seguire la procedura riportata di seguito:

1. **Accendere il dispositivo PM A32.**
2. **Avvicinare il PM A32 al modulo laser PM 40-MG.**
3. **Premere e mantenere premuto il tasto nero sul modulo laser PM 40-MG** per circa **4–5 secondi**, fino a quando il laser inizia a **lampeggiare**.
4. Il lampeggiamento del laser indica che la procedura di abbinamento è stata avviata correttamente.
5. Una volta completato il lampeggiamento, il PM 40-MG risulterà abbinato al PM A32 e pronto per l'uso.

Nota importante:

Questa procedura deve essere ripetuta **ogni volta che uno dei due dispositivi (PM A32 o PM 40-MG) viene spento**, in quanto l'abbinamento non viene mantenuto dopo lo spegnimento.

Team riparazioni



Vuoi saperne di più..