



Istruzioni per l'imballaggio e la spedizione: batterie al litio

Gentile cliente,




in base alle normative vigenti, in qualità di mittente Lei è responsabile del corretto imballaggio della spedizione e dell'etichettatura delle merci pericolose. Nel caso delle batterie al litio, ciò dipende dal tipo di batteria e dalla potenza in wattora (Wh) indicata.

Abbiamo riassunto per Lei i requisiti, in modo che debba semplicemente seguire questi 3 passaggi:

1. Identificate il tipo di batteria e la potenza nominale (vedere la targhetta identificativa)
2. Individuate la pagina di questo documento relativa alla vostra batteria e determinate lo scenario che vi riguarda
 - **Pagina 2** per batterie al litio **< 100 Wh**
 - **Pagina 3** per batterie al litio **≥ 100 Wh**
 - **Pagina 4** per batterie al litio **≥ 100 Wh (batteria integrata nel dispositivo, ad es. FX 3-A)**
3. Imballare la spedizione secondo le istruzioni

Queste istruzioni si applicano se la batteria ha **una capacità inferiore a 100 Wh**



Situazione	Istruzioni per l'imballaggio e l'etichettatura	Etichette e documenti	Note
Solo batteria o batterie (senza attrezzo)		 Scarica e Stampa L'etichetta deve essere stampata a colori (con bordo rosso)	• Rimuovere le batterie dai dispositivi • Imballare ogni batteria singolarmente, in modo che i contatti siano completamente isolati • Peso massimo: 30 kg per pacco • Stampare l'etichetta corrispondente a colori e incollarla in modo ben visibile sulla spedizione.
Batterie e attrezzo (imballati insieme nella scatola)		 Scarica e Stampa	• Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 • Dal lunedì al venerdì: dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti		L'etichetta deve essere stampata a colori (con bordo rosso)	

Queste istruzioni si applicano se la batteria ha una capacità superiore a 100 Wh

Situazione	Istruzioni per l'imballaggio ed etichettatura	Etichette e documenti	Note
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti con marcatura UN	Lato inferiore della valigetta Etichetta esterna da applicare	 Scarica e Stampa	• Rimuovere le batterie dagli apparecchi • Imballare ogni batteria singolarmente, in modo che i contatti siano completamente isolati • Peso massimo: 30 kg per pacco
Solo batteria (senza attrezzo)	Incollare l'etichetta all'esterno	 Scarica e Stampa	• Stampare l'etichetta corrispondente a colori e incollarla in modo ben visibile sulla spedizione. • È inoltre possibile ordinare gratuitamente presso Hilti imballaggi omologati ADR/UN
Più batterie (confezionate insieme in un unico cartone)	Apporre l'etichetta all'esterno Incollare l'etichetta all'esterno	 Scarica e stampa Scarica e stampa	• Per qualsiasi domanda, rivolgersi al Servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 • Dal lunedì al venerdì: dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00
Batteria e attrezzo (imballati insieme in una scatola)	Incollare l'etichetta all'esterno Incollare l'etichetta all'esterno	 Scarica e stampa	
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti senza marcatura UN o in cartone	Incollare l'etichetta all'esterno Incollare l'etichetta all'esterno	 Scarica e Stampa	

Queste istruzioni si applicano se la batteria è integrata **nell'apparecchio**

Situazione	Istruzioni per l'imballaggio e l'etichettatura	Etichette e documenti	Note
FX 3-A		 Scarica e stampa	• Stampare l'etichetta corrispondente a colori e apporla in modo ben visibile sulla spedizione • Per qualsiasi domanda, rivolgersi al Servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 • Dal lunedì al venerdì: dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00